

HIGIPRATIC I

Esquema de Montaje

El lavado adecuado de las manos es un importante método de prevención de infecciones en los servicios de salud, especialmente en los días de hoy, en que los microorganismos están volviéndose más resistentes.

Pretendiendo la eliminación de la contaminación cruzada en los consultorios a través del contacto con el grifo, Cristófoli desarrolló la Higipratic I.

- La válvula Higipratic I fue desarrollada para grifos con acoplamiento flexible.
- Para instalar, retire la conexión flexible e instale la válvula Higipratic I, entonces desconecte solamente el lado superior de la parte flexible de su grifo y acople en la entrada de agua de la Higipratic I conforme el esquema abajo:
- **Obs.:** No acompaña grifo.

